

	1. Product Overview * Press and hold the button to power on/off/wake up the watch. 2. Charging and Activate Please fully charge the watch to activate it before first use. Plug the original or standard charge cable into the adapter or USB port on your computer, and the magnetic charge port must be aligned with the metal contacts of the watch. 3. Power On/Off & Pairing Press and hold the power button on the side to power on or off. The startup logo will appear on the screen and the watch will vibrate when it turns on to indicate it has entered pairing mode. 4. Install the My Health App For the best experience we recommend using the My Health App for iOS and Android. Scan the following QR code or search your phone's app store to download and install the My Health app on your device. Then sign up and set your personal information through the instruction. 5. Setting and Pairing - On the Devices screen of the My Health app, tap the "Add" and select "Infinix Watch 1". - Select "Infinix Watch 1" on your device's Bluetooth list to connect. 6. Using Your Watch - Notifications - Activity, Heart Rate, Weather, Music control - Smart glance	6.3 Step/Distance/Calorie Shows the number of steps walked, distance walked and calories burned at any time of the day. The data will be synchronized to the app in time. 6.5 Blood Oxygen Automatically monitors and shows your real-time blood oxygen level. 6.7 Phone Call Make calls directly on your watch through recent call, dial pad and contacts. 6.9 Weather Interface Shows the current weather, highest and lowest and real-time temperature. 6.11 Message Notification Automatically shows the messages, and click the messages icon to view the detail message and slide right to exit. 6.13 Find the phone In the connected status, click the "Find" icon to enter, click the phone will give a vibrate or ringtone reminder. 6.14 Brightness Adjustment You can freely choose the screen brightness by clicking the brightness adjustment icon. 6.15 About Tap on this icon to display the model number of the machine and the last four digits of the Bluetooth address. 6.16 Reset Tap the reset icon to enter, you can reset the watch. 6.17 Power Off/Restart Tap on the system screen to enter, you can power off or restart the watch.
Herby: INFINIX MOBILITY LIMITED declares that this Smart Watch 1 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.	6.18 Other Features Reminders The reminder function needs to set the open reminder switch on the APP side, and keep the mobile phone and the watch in the Bluetooth connection in the successful state, the message is a vibration reminder. Basic Product Specification Display: 1.83 inch IPS 402x284 BT Version: v5.2 Battery: Lithium polymer 270mAh Standby Time: Up to 10 days (Lab test result) Precautions - Prohibit the use of charging voltage greater than 5V, charging current greater than 2A adapter charging 2-3 hours. - Prohibit charging in the case of water damage. - This product is an electronic product, not as a medical reference, the measurement data is for reference only. - Blood pressure test method: Before the test, you need to rest quietly for more than 5 minutes. Do not eat, smoke, take medication or drink caffeine 2 hours before the test. During the test, take a comfortable and still sitting position. Make a stable mind and no talking. Please make sure the watch is at the same height as your heart (as shown on the right). Safety Instructions - If you currently have any preexisting physical diseases, and using this product may have an impact on this disease, please consult your doctor first. - Do not check the display information when driving, being distracted or in other potentially dangerous situations. - This product is not a toy. Do not allow children or pets to play with this product. Small components of the product may cause suffocation. - The product function may be affected by external actors, so the data is for reference only. - The product function may be affected by external actors, so the data is for reference only. - Wearing it for a long time may cause some users to have skin discomfort and allergic symptoms, or bring certain risks to users with certain diseases. Please consult your doctor before using or stop using the product in any of the following situations: - Battery or sensor not to light. - Poor blood circulation or prone to have bruises. - You are taking any light-sensitive drugs. Disclaimer This product is not a medical device and should not be used as a substitute for professional medical judgment. It is not designed or intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of any condition or disease. Please consult your healthcare provider prior to making any decisions related to your health. Battery warning The built-in lithium battery of the product is forbidden to be disassembled, impacted, extruded or put into fire. The battery under the very low air pressure may result in explosion or flammable liquid or gas leakage. Avoid the battery in a high-temperature environment or being exposed to strong sunlight to avoid explosion. Don't use the battery continuously in case of serious ballooning. The battery shall be handled pursuant to the local regulations and shall not be disposed as household garbage. Don't	CAUTION: - Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions. - Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery that can result in an explosion. - Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. - Battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. 2 ELT Temperature: 0°C ~ +45°C (Standard). Frequency Range(RF): BT: 2.4G-2.48G BLE: 7.26-7.68G EU Declaration of Conformity In accordance with EU Directives and Regulations Company name: INFINIX MOBILITY LIMITED Address: UNIT 1A 16/F BLOCK B LANVISA INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG As the manufacturer hereby declares under our sole responsibility that the Product: Smart Watch Model name: XW1 is in conformity with the essential requirements of the RE Directive 2014/53/EU. Article 3.2 Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.3 (2019-11) Article 3.1(b) CE Mark: EN 301 489-1 V2.3 (2022-08) Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 Article 3.1(a) Health: EN 50663:2017, EN 62479:2010 Signal on behalf of INFINIX MOBILITY LIMITED Signature: [Signature] Certified Engineer Date: 2023-08-16

	1. O urządzeniu * Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny żeby wybudzić/knieł watch. 2. Ładowanie i uruchamianie Przed pierwszym uruchomieniem załaduj naładowanie urządzenia do 100%. Kabel ładowarki należy umieścić w porcie USB komputera lub ładowarki sieciowej. Magnetyczny kółkowy z drugiej strony trzeba umieścić na złaczkach i upewnić się, że kontaktują. 2. Włączanie/wyłączanie i parowanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk boku obudowy. Przy włączeniu smartwatcha zobaczysz wyświetlony logo i powiadomienie. Należy kliknąć przycisk Screen w prawym górnym rogu ekranu lub wycofać pokrętkę na lewo. Po 15 sekundach uruchomienia smartwatcha należy zobaczyć go jako powiadomienie. 4. Instalacja aplikacji My Health App Smartwatch najlepiej współpracuje z aplikacją My Health App dla iOS i Android. Znajdź aplikację QR kod lub przeszukaj sklep z aplikacjami żeby pobrać i zainstalować. Następnie otwórz aplikację i kliknij przycisk Dodaj. Wybierz z listy Infinix Watch 1. Jeśli taki pozycja nie ma na liście możesz ponownie przesłukać dostępne urządzenia z poziomu aplikacji Screen w prawym górnym rogu ekranu lub wycofać pokrętkę na lewo. Po 15 sekundach uruchomienia smartwatcha należy zobaczyć go jako powiadomienie. 5. Konfiguracja i parowanie 1. W zakładce Urządzenie aplikacji My Health użyj przycisku Dodaj i wybierz z listy Infinix Watch 1. Jeśli taki pozycja nie ma na liście możesz ponownie przesłukać dostępne urządzenia z poziomu aplikacji Screen w prawym górnym rogu ekranu lub wycofać pokrętkę na lewo. Po 15 sekundach uruchomienia smartwatcha należy zobaczyć go jako powiadomienie. 6. Użytkowanie smartwatcha - Powiadomienia - Aktivność, tempo, pogoda, sterowanie muzyką - Smart glance	6.3 Kroki/Dystans/Kalorie Pokazuje licznik wykonanych kroków, przebieży dystans i spalone kalorie o dowolnej porze dnia. Dane zostaną na czas zsynchronizowane z aplikacją. 6.5 Then we knel Automatycznie monitoruje i pokazuje poziom tętna we krwi w czasie rzeczywistym. 6.7 Połączenia telefoniczne Wykonaj połączenia bezpośrednio na zegarku, korzystając z listy ostatnich połączeń, klawiatury wybierania i kontaktów. 6.9 Pogoda Pokazuje aktualną pogodę, najwyższą i najniższą temperaturę w czasie rzeczywistym. 6.11 Powiadomienia Automatycznie wyświetla wiadomości, kliknij na ikonę wiadomości, aby wyświetlić szczegóły i przesunij w prawo, aby wyjść z powiadomienia. 6.13 Znajdź telefon W trybie sparowania ze smartfonem kliknij ikonę Znajdź, spowoduje to uruchomienie sygnału i wibracji. 6.14 Regulacja jasności Możesz dowolnie wybrać jasność ekranu, klikając ikonę regulacji jasności. 6.15 Informacje Dotknij ikony, aby wyświetlić numer modelu urządzenia i cztery ostatnie cyfry adresu Bluetooth. 6.16 Reset Dotknij ikony resetowania, aby zresetować okno resetu zegarka. 6.17 Wyłączenie/ponowne uruchomienie Dotknij ekranu systemowego, aby wejść do menu, w którym możesz wyłączyć lub ponownie uruchomić zegarek.
Niniejszym INFINIX MOBILITY LIMITED deklaruje, że słuchawki są zgodne z wymaganiami i innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję	6.18 Inne funkcje Przypomienia Funkcja przypomnienia wymaga ustawienia w aplikacji i utrzymywania połączenia Bluetooth między telefonem komórkowym a zegarkiem. Przypomnienie będzie w formie wibracji. Podstawowa specyfikacja produktu Wyświetlacz: 1.83 cala IPS 402x284 Wersja BT: V5.2 Bateria: Litowo-polimerowa, 270 mAh Czas czuwania: do 10 dni (wynik testu laboratoryjnego) Środki ostrożności - Zabierz zegarek z miejsca ładowania większego niż 5V, prądu ładowania większego niż 2A dłużej niż przez 2-3 godziny. - Nie ładuj zegarka w przypadku uszkodzenia przez kontakt z płynem. - Nie należy korzystać z informacji na wyświetlaczu podczas prowadzenia pojazdu, umiarkowanego spaceru w innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. - Tętno produktem nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się tym produktem. Małe elementy produktu mogą spowodować zadławienie. - Nie używaj zegarka, jeśli masz inne wyprawy czynniki zewnętrzne, dlatego dane mają charakter wyłączenia informacji. - Produkt nie ma funkcji rejestrowania tętna. - Nosić go przez długi czas może spowodować u niektórych użytkowników dyskomfort skóry i objawy alergiczne lub swędzący, pewnie ryzyko dla użytkowników z niektórymi chorobami. Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem lub zaprzestaniem używania produktu w każdej z poniższych sytuacji: - Reakcja lub wrażliwość na światło. - Skóra nie jest w pełni zdrowa, ma rany, otarcia, choroby skóry lub innych chorób. - Przyjmowanie leków przeciwnowotworowych lub innych leków. Zastrzeżenie Należy pamiętać, że smartwatch medyczny nie powinien być stosowany jako substytut profesjonalnej oceny medycznej. Nie został zaprojektowany ani nie jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce chorób lub innych chorób, ani w leczeniu, zapobieganiu, leczeniu lub zapobieganiu jakiegolwiek schorzeniu lub chorobie. Przed podjęciem jakiegolwiek decyzji związanych ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem. Ostrzeżenie dotyczące baterii Bateria zintegrowana z produktem jest zabroniona do ognia w budowanej baterii litowej. Bateria zintegrowana z produktem może spowodować eksplozję lub wypływ niebezpiecznej cieczy lub gazu. Aby uniknąć eksplozji, należy unikać umieszczania akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze lub w środowisku, w którym występuje silne światło słoneczne. Nie używaj akumulatora, jeśli akumulator zmieni kształt. Z akumulatora należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie należy go wyrzucać do śmieci domowych.	UWAGA: Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować akumulatora. Wymiana akumulatora na niewłaściwy model może spowodować eksplozję. Nie dokładaj ani nie próbuj baterii wadliwych przedmiotów. W przypadku złamania baterii może dojść do jej wycieku, przegrzania lub podur. Zakres częstotliwości (RF): BT: 2.4G-2.48G BLE: 7.26-7.68G Moce wyjściowa RF (tylko dla CE): RF: 7.26-7.68G BLE: 7.26-7.68G EU Declaration of Conformity In accordance with EU Directives and Regulations Company name: INFINIX MOBILITY LIMITED Address: UNIT 1A 16/F BLOCK B LANVISA INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG As the manufacturer hereby declares under our sole responsibility that the Product: Smart Watch Model name: XW1 is in conformity with the essential requirements of the RE Directive 2014/53/EU. Article 3.2 Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.3 (2019-11) Article 3.1(b) CE Mark: EN 301 489-1 V2.3 (2022-08) Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 Article 3.1(a) Health: EN 50663:2017, EN 62479:2010 Signal on behalf of INFINIX MOBILITY LIMITED Signature: [Signature] Certified Engineer Date: 2023-08-16